



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- |  |   |
|--|---|
| 1. Облицовка <b>3271-03.000-01</b>   | 15. Штуцер <b>3219-15.00</b>  |
| 2. Теплообменник <b>3272-07.000</b>  | 16. Переходник (от водогазового узла к коллектору горелки) <b>3271-13.000</b>   |
| 3. Узел водогазовый <b>GW40B-5C4A2B2X1-01</b><br>или <b>GW40B-5C1A2B2X1-01</b>               | 17. Фланец газовый <b>3219-00.16</b>  |
| 4. Накладка <b>3263-03.03-03</b>   | 18. Термореле <b>TY60/A B230AG - 90 °C</b>  |
| 5. Ручка регулировки расхода воды <b>G40-SP041</b>   | 19. Термопара <b>H3 26.02.00.00-08</b> или <b>ШМЯИ 426.475.003-01</b>   |
| 6. Штуцер <b>3219-00.14</b>  | 20. Защелка <b>G40B-SP32</b>  |
| 7. Труба <b>3271-04.000-01</b>   | 21. Прокладка D19xd10x2 <b>3103-00.014</b>  |
| 8. Труба <b>3271-05.000-01</b>   | 22. Прокладка D28xd17x3 <b>3219-00.07</b>   |
| 9. Горелка <b>3272-02.100-04</b> или <b>3272-02.100-02</b><br>или <b>3272-02.100-01</b>      | 23. Кольцо d12,6x2,5 <b>013-017-25-2-4 ГОСТ 9833-73</b>   |
| 10. Сопло <b>3295.07.20.005-19</b> или <b>3295.07.20.005-10</b> или <b>3295.07.20.005-20</b> | 24. Кольцо d19,5x1,9 <b>020-023-19-2-4 ГОСТ 9833-73</b>   |
| 11. Горелка запальная <b>3295.07.30.000</b>  | 25. Коллектор в сборе (сварной) <b>3272-02.120-04</b><br>или <b>3272-02.120-02</b> или <b>3272-02.120-01</b> или<br>Коллектор (литой) <b>3272-02.110-04*</b> или<br><b>3272-02.110-02*</b> или <b>3272-02.110-01*</b> |
| 12. Свеча <b>D-191</b>   | 26. Кольцо d3,8x1,9 <b>004-007-19-2-4 ГОСТ 9833-73*</b>   |
| 13. Сопло запальной горелки <b>3295.07.00.010-01</b><br>или <b>3295.07.00.010</b>            |   |
| 14. Трубка запальника <b>3271-07.00</b>  |   |

\* Комплектующие, помеченные звездочками, применяются только совместно с комплектующими, помеченными таким же количеством звездочек